



## SATIN STITCH FOOT

Ref: 822-804-118

The cutout on the underside of the foot is designed to accommodate dense stitch formation. Ideal when sewing satin and decorative stitches, appliqué, monogramming and cutwork.

### **Caution**

Make sure to press the Lockout key when replacing the foot or attaching a binder.

For models without the Lockout key, turn the power switch off when attaching and detaching the foot and binder.

Please refer to your machine's instruction manual for accessory attachment and removal information.

### **Machine Settings:**

- A decorative stitch
- Insert a needle appropriate for fabric
- Satin stitch foot
- Fine embroidery thread for needle and bobbin
- Thread tension: Auto or 3-4

### **To sew:**

Use a washable marker to draw design lines on fabric right side. Place fabric and stabilizer under foot. Lower presser foot. Sew design.

### **Hint:**

Lighten the foot pressure, especially if your creation contains curves.

## PIED SATIN (F)

Réf: 822-804-118

Le sillon situé dessous le pied est prévu pour les points denses. Idéal pour le point satin, les points décoratifs, les points appliqués, les monogrammes et les ouvrages ajourés.

### **Attention**

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez le pied ou fixez un dispositif.

Pour les modèles de machines sans bouton de verrouillage, coupez le contact lorsque vous retirez ou fixez un accessoire.

Référez-vous au manuel d'instruction de votre machine à coudre pour toutes les informations concernant la fixation et le changement d'un accessoire.

### **Préparation de la machine:**

- Un point décoratif
- Insérer l'aiguille qui convient au type de tissu
- Semelle bourdon F
- Fil à broder pour l'aiguille et la canette
- Tension du fil: Auto ou entre 3-4

### **Couture:**

Utiliser un marqueur lavable pour dessiner les lignes du modèle sur l'endroit du tissu. Mettre le tissu entoilé sous le pied, baisser le pied et coudre le modèle.

### **Conseil:**

Diminuer la pression du pied surtout lorsque votre modèle contient des lignes courbes.

## SATINSTICHFUSS (F)

Art.-Nr.: 822-804-118

Die Rillen die unten am Fuss angebracht sind, dienen dem Nähen von dichten Stichen (Zickzack). Ideal für den Satin-oder Kordonstich, dekorative Stiche, Applizierstich, Monogramme und Hohlsaumstiche.

### **Vorsicht**

Achten Sie darauf, die Sperrtaste zu drücken, wenn Sie den Fuß austauschen.

Schalten Sie bei Modellen ohne Sperrtaste den Netzschalter aus, wenn Sie den Fuß anbringen und abnehmen.

Informationen zum Anbringen und Abnehmen des Zubehörteils finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.

## Die Maschine Vorbereiten:

- Ein Zierstich oder Zickzack
- Die der Stoffart entsprechende Nadel einsetzen
- Kordonsohle F
- Multizweck-Faden für die Nadel und die Spulenkapsel
- Fadenspannung: Auto oder zwischen 3-4

## Nähen:

Verwenden Sie einen auswaschbaren Markierstift um Ihre Zeichnung auf den Stoff zu bringen. Den Stoff mit einer Aufbügelverstärkung unter den Fuss legen und nähen.

## Ratschlag:

Wenn Ihre Zeichnung oder Applikation Kurven enthält, den Füßschendruck vermindern.

## PRENSATELAS PARA PUNTADA SATÉN

Ref: 822-804-118

El rebaje de la parte inferior del prensatelas está diseñado para acomodar la formación de puntadas densas. Es ideal para coser puntadas de satén y decorativas, apliques, monogramas, etc.

### **Precaución**

Asegúrese de pulsar la tecla Bloqueo cuando reemplace el prensatelas.

Para los modelos sin tecla Bloqueo, apague el interruptor de alimentación al montar y desmontar el prensatelas.

Consulte el manual de instrucciones de su máquina para obtener información sobre el montaje y desmontaje de accesorios.

## Ajustes de la máquina:

- Una puntada decorativa
- Introduzca una aguja adecuada para la tela
- Prensatelas para puntada en satén
- Hilo de bordado fino para aguja y canilla
- Tensión del hilo: Automático o 3-4

## Costura:

Utilice un rotulador lavable para dibujar las líneas del diseño en el lado derecho de la tela. Coloque la tela y el estabilizador debajo del prensatelas. Baje el prensatelas. Cosa el diseño.

## Sugerencia:

Reduzca la presión del pie, especialmente si su creación contiene curvas.