

BOBBIN HOLDER (LOW TENSION)

Ref.: 202-495-008

Warning


Turn the power switch off and unplug the machine before replacing the bobbin holder.

This bobbin holder creates appropriate tension for free motion quilting and hand-look quilt stitches.

Refer to the instruction manual attached your sewing machine for replacing the bobbin holder.

The bobbin holder has a SKY BLUE identification mark and/or 8g is engraved on the bottom.
Identification mark

Blue Identification mark
Marque d'identification bleue



Note

Do not use this bobbin holder on machines other than eXcellence 790PRO.
For regular sewing, use the standard bobbin holder with a YELLOW (1 0g) identification mark.

CAPSULE BASSE-TENSION

Réf.: 202-495-008

Attention

Couper l'alimentation et débrancher la machine avant de remplacer le porte-canette.

Ce porte-canette crée la tension appropriée pour le matelassage en mouvement libre et les points de matelassage à l'aspect manuel.

Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre machine à coudre pour remplacer le porte-canette.

Le porte-canette est marqué d'un triangle BLEU CIEL pour l'identification.

Note

N'utilisez pas ce porte-canette sur les machines autres que l'eXcellence 790PRO.
Pour la couture régulière, utilisez le porte-canette avec une marque d'identification JAUNE.

SPULENHALTER (NIEDRIGE SPANNUNG)

Warnung


Schalten Sie den Hauptschalter an der Maschine aus und ziehen den Netzstecker, bevor Sie den Spulenhalter austauschen.

Der Spulenhalter bietet die passende Spannung für freie Quiltarbeiten und Quiltstiche mit Handarbeitslook.

Siehe Bedienungsanleitung Ihrer Nähmaschine betreffend Austausch des Spulenhalters.

Der Spulenhalter verfügt über eine HIMMELBLAUE Typenmarkierung und/oder 8g ist auf der Unterseite eingraviert.

Himmelblaue Markierung
Marca de identificación



Hinweis

Verwenden Sie den Spulenhalter nicht an anderen Maschinen als der eXcellence 790PRO. Verwenden Sie für normale Näharbeiten den Standard-Spulenhalter mit der GELBEN Typenmarkierung (10g).

PORTABOBINAS (BAJA TENSIÓN)

Réf.: 202-495-008

Precaución

Apague el interruptor de alimentación y desenchufe la máquina antes de reemplazar el portabobinas.

El portabobinas crea la tensión adecuada para realizar acolchados de libre movimiento y puntadas de acolchado de aspecto manual. Consulte el manual de instrucciones de su máquina para cambiar el portabobinas.

El portabobinas está marcado con un triángulo CELESTE para su identificación.

Notas

No utilice este portabobinas en máquinas que no sean eXcellene 790PRO. Para coser con regularidad, use el portabobinas estándar con una marca de identificación AMARILLA.