

ULTRA GLIDE NEEDLE PLATE AND ULTRA GLIDE FOOT

Ref: 202-497-000

Molded from a special resin that allows easier sewing of sticky materials, this foot moves smoothly over faux-leather, ultra suede, vinyl and even plastic. This non-stick foot glides along with no drag so you can sew on these surfaces just like they were regular fabric.

Caution

Make sure to press the Lockout key when attaching /detaching the needle plate / foot and inserting the bobbin.

Machine Settings

Stitch patterns : Straight stitch, Zigzag stitch



Please refer to your machine's instruction manual for needle plate and presser foot attachment and removal information.

To sew

Use this foot in the same way as the standard zigzag foot

Do not move the feed dog with the foot lowered without fabric. Otherwise, the foot will be damaged.

Do not scratch the needle plate with a sharp item such as a needle, scissor, ect. Otherwise, the needle plate will be damaged.



PLAQUE AIGUILLE ULTRA GLISSE ET PIED ULTRA GLISSE

Réf: 202-497-000

Élaboré dans une résine spéciale qui permet de coudre facilement sur des matières collantes, ce pied glisse facilement sur le simili cuir, le suède, le vinyle et même les toiles plastifiées avec l'aide de la plaque aiguille ultra glisse. Ce pied anti-adhérent glisse sur ces matières de la même manière que sur des tissus standard.

Attention

Appuyez sur le bouton de verrouillage lorsque vous remplacez ou fixez le pied, la plaque aiguille ou la canette.

Réglages de la machine

Motif de point : Point droit, Point Zigzag


Veillez vous reporter au manuel d'instructions de votre machine pour la fixation / le retrait de la plaque aiguille et du pied.

Pour coudre

Utilisez ce pied de la même manière qu'un pied Zigzag standard.

Ne déplacez pas la griffe d'entraînement avec le pied abaissé sans tissu. Sinon, la griffe sera endommagée.


Veillez à ne pas rayer la plaque aiguille avec un objet pointu comme une aiguille, des ciseaux, etc. Sinon, la plaque aiguille sera endommagée.



ANTIHAFTFUß UND ANTIHAFTSTICHPLATTE

Ref: 202-497-000

Der Antihafthfuß besteht aus einem speziellen Kunststoff, der das Nähen haftender Stoffe ermöglicht, er gleitet auf der Antihafthstichplatte sanft über Kunstleder, Alcantara, Vinyl und sogar Kunststoffe. Dieses nichtklebrige Zubehörteil gleitet ohne Verziehen, sodass Sie auf diesen Oberflächen wie normalen Stoff nähen können.




Vorsicht

Achten Sie darauf, die Sperrtaste zu drücken, wenn Sie die Stichplatte/den Fuß anbringen und die Spule einsetzen.

Maschineneinstellungen

Stichmuster: Geradstich, Zickzackstich

Informationen zum Anbringen und Abnehmen der Stichplatte und des Nähfußes finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.



Nähen

Verwenden Sie diesen Fuß auf die gleiche Weise wie den Standard-Zickzackfuß.

Bewegen Sie den Transporteur nicht, wenn der Fuß ohne Stoff abgesenkt ist. Andernfalls wird der Transporteur beschädigt.

Zerkratzen Sie die Stichplatte nicht mit einem scharfen Gegenstand, wie zum Beispiel einer Nadel, Schere usw. Andernfalls wird die Stichplatte beschädigt.

PLACA DE AGUJA DE ULTRA DESLIZAMIENTO E PIE DE ULTRA DESLIZAMIENTO

Ref.: 202-497-000

Moldeado con una resina especial que permite coser fácilmente telas que puedan pegarse a un prensatelas metálico, el prensatelas ultradeslizante se desliza suavemente sobre el cuero de imitación, ante, vinilo e incluso plástico. Este accesorio antiadherente se desliza sin ningún arrastre para que pueda coser sobre estas superficies del mismo modo que sobre las telas normales.

Precaución

Asegúrese de presionar la tecla “bloqueo” al poner o retirar la plancha aguja, el pie y / o carrete.

Ajustes de la máquina

Puntada: puntada recta o Zig-zag.

Consulte el manual de instrucciones de la máquina para la información de postura y extracción de la plancha aguja y el pie.

Coser

Utilice este pie de la misma manera que el Zig-zag estándar.

No mueva los dientes de arrastre con el pie abajo sin tela ya que podría dañarlos.

No rayar la placa de la aguja con algún objeto afilado (aguja, tijeras, etc.) Podría dañar la placa de la aguja.